

**Компания не несет ответственность за нарушение технологии
и за возникающие повреждения поверхности в период эксплуатации.**

НАЗНАЧЕНИЕ КРАСОК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Акриловые краски: оштукатуренные поверхности; гипсокартон; кирпич; изделия из гипса; прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и пр. загрязнений. Не рекомендуется в качестве грунтовочного слоя использовать грунт иных производителей. Окрашенная поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать. Новые деревянные и металлические поверхности прогрунтовать обязательно (консультируйтесь со специалистами компании).

ПОДГОТОВКА КРАСКИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика.
2. Если используется грунт, то грунт наносится без разбавления.
3. Разбавление:
Краски линейки Mons не требуют разбавления водой.
При необходимости краску можно разбавлять максимум на 10% краску Mons Eggshell – РАЗБАВЛЯТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
4. Интервал между слоями краски 1-2 часа, полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки наступает через 24 дня, после чего поверхность можно интенсивно мыть.
5. Рекомендуемый инструмент: кисть, валик, распылитель.
Требования к распылителю для водных красок:
(Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой
(Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность маскировочной пленкой.
2. Чистка поверхностей, окрашенных матовыми красками Mons Ceiling: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений. Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».
3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin: первичную уборку необходимо начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли. Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор. Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.
4. Запрещено для водных красок использовать щелочные средства, а также средства, содержащие абразив.
5. Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 14 дней после нанесения последнего слоя.

ОБЩИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

Обеспылить поверхность: влажная тряпка, влажная кисточка, промышленный пылесос.

При работе с красками устранить сквозняк, повысить влажность воздуха, работать в быстром темпе, отключить отопление в зимний период.

Краски не наносить на влажную поверхность.

Радиаторы окрашивать в охлажденном виде.

Температура воздуха при нанесении красок не должна быть ниже 5⁰ С.

При окрашивании обоев краска разбавлению подлежит не более, чем на 5%.

После покраски материалы могут храниться:

1. если краску разбавили водой — не более 1 месяца.
2. если краску не разбавили водой — в плотно закрытой таре, 6 месяцев.