

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

INTERIOR WOOD
PRIMER & UNDERCOAT



ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Наличие:** В банках 0,75, 2,5 и 5 литров в цветовой палитре Farrow & Ball, а также в любом другом цвете (смотрите отдельный информационный лист по подбору цвета)
- Сфера применения:** Износостойкий грунт разработан для окрашивания только внутренних поверхностей. Для нанесения кистью и распылителем на неокрашенные деревянные и гальванические покрытия. Обеспечивает хорошую адгезию, легко шлифуется для придания гладкой поверхности и усиливает цвет верхнего слоя. Также рекомендуется наносить грунтовку на полностью высохшую штукатурку перед нанесением матовой масляной краски Farrow & Ball.
- Подготовка поверхности:** Все поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Растрескивание или отслоение может произойти при окрашивании на невысохшие слои краски. Заполните все трещины, стыки с помощью шпатлевки для дерева.
- Новые деревянные поверхности** – где необходимо используйте грунтовку по дереву Farrow & Ball Stain Block Primer для заделки сучков и смолистых пород древесины. Затем нанесите разбавленную грунтовку для деревянных поверхностей Farrow & Ball (20% воды) и еще один слой. Затем можно нанести полуматовую, матовую или гляцевую краску Farrow & Ball.
- Предварительно окрашенные деревянные поверхности** – отшлифуйте участки со старой краской, очистите хорошо и нанесите один слой грунтовки для деревянных поверхностей. Затем можно нанести полуматовую, матовую или гляцевую краску Farrow & Ball.
- Гальванизированные поверхности – обработайте травящей грунтовкой или морилкой, соблюдая инструкции производителя. Очистите моющим средством, когда обсохнет. Затем нанести полуматовую, матовую или гляцевую краску.
- Металлические поверхности – нанесите два слоя металлической грунтовки Farrow & Ball. Затем два слоя матовой, полуматовой или гляцевой краски Farrow & Ball.
- Нанесение:** Не использовать при температуре ниже 10 и выше 30 градусов Цельсия. Краску тщательно перемешать. Свободными движениями нанесите два слоя краски с использованием валика из овчины с коротким ворсом. Движения валика должны быть всегда в одном направлении. Если используются более одной банки одного цвета, проверьте, чтобы номер партии совпадал, либо перемешайте банки перед использованием.
- При использовании безвоздушного распылителя** наилучшего результата можно достичь установкой сопла с диаметром 18 thou и углом распыления 65° при давлении 2400 – 2700 psi.
- Стойкость к мытью:** Отсутствует.
- Расход:** До 60 квадратных метров с 5 литров. Расход зависит от состояния поверхности.
- Время высыхания:** В нормальных условиях 1-2 часа. Повторное нанесение минимум через 4 часа. Убедитесь, что первый слой полностью высох. Дайте высохшей краске еще трое суток, прежде чем начать эксплуатировать поверхность. Полный цикл отверждения занимает 2 недели.
- Хранение:** Продукт должен храниться при положительных температурах, так как содержит воду. Не подвергать высоким температурам. Использовать в течение 6 месяцев после приобретения. Производитель не несет ответственности за сохранность товара после этого срока.
- Утилизация:** Несмотря на водную основу, не сливайте остатки краски в дренаж.
- Меры предосторожности:** перед применением обязательно изучите приложенную инструкцию по охране здоровья и технике безопасности, а также следуйте рекомендациям, указанным на этикетке. Распыленную краску не следует вдыхать, и избегайте её попадания на кожу. Используйте средства индивидуальной защиты: очки, маску и перчатки. При попадании на глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Если же краска попала на кожу, то её нужно промыть очистительным средством, мылом и водой. Краску хранить вдали от источников огня. Нельзя курить вблизи продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

INTERIOR WOOD
PRIMER & UNDERCOAT 



ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Экология:	Допустимое содержание ЛОС по требованиям 2010г.	30 г/л
	Фактическое содержание ЛОС	19,5 г/л
	Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску	1,41%